

Como empezar con tu Cookidoo® en tu Thermomix® TM6

1. Crea tu cuenta Cookidoo®

Regístrate en el sitio web:

www.cookidoo.internacional desde tu computadora o dispositivo móvil. Solo tienes que proporcionar tu dirección de correo electrónico, una contraseña y seleccionar tu país de residencia. Después de completar este rápido proceso de registro recibirás un correo electrónico de confirmación.

Simplemente haga clic en el botón "Activar mi cuenta" y entonces podrá acceder a Cookidoo®.

2. Configure la red wifi en su Thermomix® TM6

En la configuración inicial, su Thermomix® TM6 ya le habrá pedido conectarse a una red Wifi. Si por algún motivo aún no se conecta a internet y desea hacerlo de manera manual, siga las siguientes instrucciones para lograrlo:

Seleccione

Menú principal > Ajustes > Wifi

Se muestran todas las redes inalámbricas disponibles y sus estados (público o privado). Seleccione una red Wi-Fi a la que le gustaría conectar su Thermomix® TM6, ingrese la contraseña (si es necesario) y presione iniciar sesión.

En la lista de redes Wi-Fi, el estado cambiará a 'Conectando', y si su Thermomix® TM6 se conecta con éxito a la red wi-fi, el estado cambiará a 'Conectado' y una marca de verificación verde aparecerá al lado de la red conectada.

TIP: Si no puede establecer la conexión, coloque su Thermomix® TM6 cerca del router para maximizar la fuerza de la señal. Una vez establecida la conexión, tu Thermomix® TM6 funcionará también a mayores distancias.

3. Conecte Thermomix® TM6 con Cookidoo®

En la configuración inicial, su Thermomix® TM6 ya le habrá pedido iniciar sesión con su cuenta de Cookidoo®. Si por algún motivo aún no inicia sesión y desea hacerlo de manera manual, siga las siguientes instrucciones para lograrlo:

Seleccione

Menú principal > Ajustes > Cuenta de Cookidoo®


Inicie sesión en su Thermomix® TM6 con sus datos de acceso de Cookidoo®.

Tu Thermomix® TM6 se conectará automáticamente a tu cuenta de Cookidoo®.

TIP: Cuando conecte su Thermomix® TM6 por primera vez a su cuenta de Cookidoo®, dele un tiempo para que se sincronicen los datos. Si tiene muchas recetas y colecciones guardadas, la sincronización puede tardar entre 15 y 20 minutos en completarse.



Fácil navegación en Cookidoo®



1

En el área "**Navega**" realmente puedes dejarte inspirar. Puedes encontrar las últimas recetas, las más populares, las colecciones de recetas más interesantes, nuestras recomendaciones de la semana, páginas temáticas y emocionantes artículos. Por supuesto, también puedes navegar en nuestro enorme tesoro de recetas para descubrir tus nuevas recetas favoritas.

2

¿Ya tienes algunas ideas y sólo estás buscando una receta? Utiliza la función "**Buscar en Cookidoo**". Con los filtros puedes reducir tu búsqueda para obtener los mejores resultados de búsqueda posibles.

Tip Puedes incluir o excluir ingredientes durante tu búsqueda. Si deseas tener zucchini en tu sopa pero no apio, simplemente coloque un filtro con el ingrediente zucchini y un filtro negativo en el ingrediente apio, escribiendo "-apio" en el campo correspondiente.

*Actualizaciones de software

Asegúrese de que su Thermomix® TM6 esté siempre actualizada. Proceda de la siguiente manera: Menú principal > Configuración > Versión y actualización de Thermomix® > Buscar actualizaciones

3

En el área "**Mis recetas**" puede administrar su tesoro de recetas. Aquí puedes crear y modificar tus propias colecciones de recetas, ver tus colecciones guardadas o agregar tus recetas marcadas a tu lista de compras.

Tip: si encuentra una receta que desea guardar para más tarde, simplemente use la función "**Marcador**" y la receta se guardará en su lista de Marcadores. Luego puede encontrarlo en cualquier momento en la sección **Mis Recetas > Marcadores**.

4

La sección "**Mi semana**" está destinada a tu planificación semanal. Aquí tienes un resumen de las recetas que planeaste para los próximos días y semanas. En "**Mi semana**" también hay una práctica lista de compras. Puedes agregar recetas a la lista de compras utilizando la función "**Agregar a la lista de compras**". Simplemente puede eliminar los ingredientes que ya tienes en casa y luego puedes imprimir o enviar tu lista de compras.